# 5015 TOP HANDLE 2

Manche télescopique

## Confort

- Fonction télescopique
- LégèretéExcellente prise en main

## Pratique

- Facile à accrocher
- Ne glisse pasManche vissable





Pour un nettoyage efficace, facile et confortable du sol au plafond

## Les mots pour en parler.

## A quoi sert-il?

• Pour toutes les surfaces :

carrelages, parquets, sols plastiques, linoléum, sols, murs, plafonds, plinthes, escaliers...



- Un système de blocage du manche à clips solide, facile à manipuler.
- Un manche en aluminium pour plus de légèreté, matériau moderne, résistant et qui ne rouille pas.
- un aspect cannelé.
- Une poignée avec un crochet tournant anti-glisse pour suspendre facilement le manche et le poser contre le mur.
- Un pas de vis standard pour adapter les autres outils Stanhome.

## Mode d'emploi:

• Fixation sur la tête : à visser sur la droite.





#### Ses Partenaires.

#### **TOP WET 26**

Cartouche Microfibre bi-textile. Pour le nettoyage humide



#### TOP DRY 26

Cartouche Microfibre pour sécher et dépoussiérer



#### TOP HEAD 26

Tête triangulaire

La tête intelligente



#### **TOP WINDOWS OU TOP DUST**

Pour nettoyer toutes les surfacés vitrées ou pour dépous . siérer



## 5015 TOP HEAD 2G

Tête triangulaire

### Haute Efficacité

- Tête extra plate
- Tête pivotante à 360°

#### **Praticité**

- Point de fixation intégré
- Fixation rapide
- et facile des cartouches

## Pour un nettoyage efficace, facile et confortable du sol au plafond

### A quoi sert-il?

- Pour nettoyer facilement dans toutes les situations : sols, murs, plafonds, plinthes, escaliers... et pour racler l'eau.
- S'utilise sur tous les sols pour nettoyer et pour racler, ou en hauteur.
- Une forme triangulaire ultra plate pour atteindre tous les endroits les plus difficiles d'accès.
- Une tête pivotante à 360° pour une utilisation multi directionnelle.
- Une fixation rapide et facile des cartouches grâce à un système de mini-crochets intégrés directement sur et sous le plateau.
- Un point de fixation intégré au plateau pour nettoyer les plinthes et les escaliers, pour racler l'eau avec la raclette et pour le ranger facilement.
- Une raclette intégrée pour éliminer l'eau résiduelle.
- Une rotule extra souple avec blocage de la tête intégré pour réaliser facilement les nettoyages latéraux et en hauteur.

## 0





#### RECOMMANDATION

Après plusieurs utilisations sur des sols particulièrement encrassés, brosser délicatement les mini-crochets avec de l'eau et du savon pour une parfaite adhérence avec les cartouches textiles.

## Mode d'emploi:

- Fixation sur le manche télescopique : à visser vers la droite.
- Pour une utilisation au sol : dévisser la baque vers le haut pour débloquer la rotule.
- Pour une utilisation sur les surfaces latérales ou au plafond : visser la bague vers le bas pour bloauer la rotule.
- Pour une utilisation sur les plinthes ou sur les escaliers, et pour utiliser la raclette : emboîter le point de fixation dans le plateau.

### Ses partenaires.

#### TOP WET 26

Cartouche Microfibre bi-textile. Pour le nettoyage humide

#### **TOP DRY 26**

Cartouche Microfibre pour sécher et dépoussiérer

#### TOP HANDLE Manche télescopique

#### **SANI-CLEAN**

La serpillière microfibre

